




Zandbak configuraties

Legende	
Balk	
Pin	
1:100	

Bepaal de gewenste hoogte (diepte) van je zandbak: 25 of 37,5 cm. De standaardhoogte van 25 cm biedt meer dan voldoende speeldiepte voor je kinderen. Hoger dieptes vermijd je best in verband met potentieel verstikkingsgevaar. Vervang op harde, ondoordringbare ondergronden de standaard verbindingspinnen door een steunstaak van dezelfde hoogte als je zandbak om de modulaire balken met elkaar te verbinden.


Vierkante zandbakken

Buitenmaat	Binnenmaat	Inhoud	Combineer bouwpakketten			Of koop onderdelen	
l b h [cm]	l b h [cm]	liter	<u>zandbak</u>	<u>zandbak XXL</u>	<u>uitbreidingsset +107 cm</u>	<u>balken 107 cm</u>	<u>pinnen</u>
107 107 25	99 99 25	200	1			8	4
107 107 37,5	99 99 37,5	320	1		2	12	4
210 210 25	202 202 25	800		1		16	8
210 210 37,5	202 202 37,5	1.300		1	4	24	8
313 313 25	305 305 25	1.800	1	1		24	12
313 313 37,5	305 305 37,5	2.900		2	2	36	12



Rechthoekige zandbakken

Buitenmaat	Binnenmaat	Inhoud	Combineer bouwpakketten			Of koop onderdelen	
l b h [cm]	l b h [cm]	liter	<u>zandbak</u>	<u>zandbak XL</u>	<u>uitbreidingsset +107 cm</u>	<u>balken 107 cm</u>	<u>pinnen</u>
210 107 25	202 99 25	400		1		12	6
210 107 37,5	202 99 37,5	650		1	3	18	6
313 210 25	305 202 25	1.200	1	1		20	10
313 210 37,5	305 202 37,5	1.950		2	3	30	10
416 313 25	408 202 25	1.600		2		24	12
416 313 37,5	408 202 37,5	2.900		3		36	12





Zandbak tips

Plaats van de zandbak

De zandbak moet op een rustige plaats liggen. Bij voorkeur half in de schaduw, half in de zon. Plaats een zandbak nooit in een donkere, vochtige plaats. Plaats zandbakken niet in looproutes van kinderen.

Speelzand

Speelzand moet fijne bestanddelen bevatten. Korrelgroottes tot 2 mm zijn prima. We raden je aan om je zandbak enkel te vullen met gereinigd rivieren- of duinenzand. Vermijd zeker volgende producten:

- Metselzand (te scherp)
- Gemalen kalksteen
- Gemalen marmer
- Alle ander producten die veel stof veroorzaken

De hoogte van je zandbak hoeft geen beperking te zijn voor de zandspeeldiepte! Als je zandbak op een zachte ondergrond geplaatst wordt kan je de bodem onderaan de zandbak verder uitgraven om extra speeldiepte te bekomen. Begrens de speeldiepte op maximaal 37,5 cm om verstikkingsgevaar in uitgegraven tunnels te voorkomen.

Plaats een zandtafel in het midden van de zandbak. Dit zorgt ervoor dat een zandbakafdekking boven het speelzand gespannen blijft. Bijkomend voordeel is dat de kinderen met zand op de zandtafel spelen in plaats van op de rand van de zandbak, hierdoor zal er minder zand buiten de zandbak terechtkomen.

Onderhoud van de zandbak

Niet alleen kinderen houden van speelzand. Dieren ook. Daarom dek je best je zandbak af wanneer het niet gebruikt wordt. Afdekzeilen zijn hiervoor makkelijk aan te brengen en terug te verwijderen. Plaats een opblaasbare bal of een zandtafel in het midden onderaan het zeil. Dat zorgt ervoor dat het zeil netjes over het zand gespannen blijft en neerkomend hemelwater vlot kan wegvloeien.

Je kan twee types zeil gebruiken om je zandbak af te dekken:

1. Netten met fijn mazen: deze houden de meeste dieren tegen en voorkomen ook verontreiniging met tuinafval zoals bladeren enz. Hierdoor zal je minder snel het zand moeten vervangen. Nadeel is dat het speelzand nat kan worden en dus zal moeten droegen na een bui alvorens er verder kan gespeeld worden.
2. Waterdichte afdeknetten: ook deze houden de meeste dieren en tuinafval tegen maar zorgen er tevens voor dat het zand droog blijft tijdens een fikse zomerse bui waardoor er meteen na de bui verder kan gespeeld worden. Nadeel is dat de natuurlijke reiniging van het zand wat vermindert door deze volledige afdekking.

Sta niet toe dat kinderen met huisdieren in het zand spelen. Deze laatste zouden het wel 's kunnen verwarren met de kattenbak. Inspecteer voor elk gebruik je zandbak op honden- en kattenpoep. Schep verontreinigingen ruim uit. Rakel met een hark regelmatig het zand en verwijder tuinafval en andere verontreinigingen.